

## ***Reset / Initialisierung der Motorsteuerung    Stand 12/2014***

In bestimmten Situationen kann es notwendig sein, die Motorsteuerung zu reseten bzw. zu initialisieren.

Dies kann z.B. erforderlich sein:

nach Stromausfall,

wenn lose Steckverbindungen wieder befestigt werden

wenn der Tisch längere Zeit ohne Netzanschluss gestanden hat.

Es ist auch ratsam, die Steuerung vor der ersten Inbetriebnahme nochmals zu initialisieren.

Durch Drücken und Halten der Abwärtstaste am Desk Panel (gilt für den Standardschalter und auch den Memory-Schalter) fährt der Tisch falls noch nicht erreicht in die unterste Position.

Auch wenn der Tisch bereits in der untersten Position steht, bitte die Abwärtstaste 2-3 sec gedrückt halten.

Sobald die unterste Position erreicht ist, die Abwärtstaste für ca. 2-3 sec loslassen und dann für weitere 6-8 sec gedrückt halten.

Bitte lassen Sie die Abwärtstaste während der Verfahrbewegung auf keinen Fall los, da sonst die Initialisierung unterbrochen wird und nochmal von Anfang an begonnen werden muss. Bei einer abgebrochenen Initialisierung ist keine Aufwärtsfahrt möglich!

Danach ist die Initialisierung abgeschlossen.

Es kann auch sein, dass sich der Tisch bei der erstmaligen Betätigung der Abwärtstaste nicht bewegt. Trotzdem diese Taste für ca. 2 sec drücken, dann 2-3sec loslassen und anschließend durch nochmaliges Drücken von 6-8 sec die Initialisierung abschließen.